



## SafeLine SL6 -vaihtoääniasema REM6:lle

### Helposti vaihdettava ääniasema REM6:lle

SL6-vaihtoääniasema vaihdettaessa REM6-järjestelmä SafeLine SL6 -järjestelmään. Sinun tarvitsee vain irrottaa vanha yksikkö ja vaihtaa tilalle ääniasema käyttäen samoja ruuvireikiä. Korin seiniin tai kattoon ei tarvitse tehdä muutoksia.

Yhdistä vaihtoääniasema \*SL6-ADP-REM6:een ja \*SL6:een saadaksesi täydellisen SL6-järjestelmän.



## Tekniset tiedot

---

## Paketissa mukana

---

## Tekniset tiedot

---

